Návod k použití

Rychlovarná konvice Professor RK1701/RK1702

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Uschovejte si tento návod k obsluze a předejte jej spolu se zařízením případným budoucím majitelům



Označení modelu	RK1701/RK1702
Jmenovité napětí	220-240V~50-60Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l
Spotřeba v pohotovostním režimu	<0,5 W

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

konvice_RK1701aRK1702_93957a93958_navod.indd 1 24.10.2025 12:30:16

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte konvici pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
- Neotvírejte víko za varu.
- Vyhněte se styku s párou unikající z hubičky během varu nebo krátce po vypnutí konvice.
- Bezpečnostní pojistka zapnutí naprázdno konvici vypne, je-li konvice naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná.
- Nepoužívejte konvici bez víka nebo s otevřeným víkem.
- Vždy se přesvědčte, že víko konvice je bezpečně uzavřeno a neotvírejte jej během varu, jinak může dojít k opaření!
- Nenechávejte konvici bez dozoru během vaření.
-  **UPOZORNĚNÍ: Horký povrch!**
  Konvice je během provozu horká. Vyhněte se styku kůže s horkými místy konvice. Konvici uchopte vždy pouze za držadlo, které zůstává vždy chladné.
- Při manipulaci se spotřebičem, který obsahuje horké jídlo, vodu nebo jiné horké tekutiny, je nutné být mimořádně opatrný.
- Nenaplňujte, nevyprazdňujte ani nečistěte konvici, stojí-li v podstavci.
- Konvici odpojujte ze zásuvky, když není v provozu.
- Nikdy nepoužívejte konvici s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou.
- Konvici používejte pouze s originálním dodaným příslušenstvím. **Spotřebič se smí používat pouze se svým podstavcem.**
- Nepoužívejte konvici je-li porouchaná či jinak poškozená. Před údržbou vytáhněte přívodní šňůru ze síťové zásuvky. Zástrčku nevytahujte taháním za kabel.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte konvici v blízkosti dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - v zemědělství;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
  - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch, ani jen nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla. Přívodní šňůru neveďte přes ostré hrany. Dbejte na to, aby přívodní šňůra nevisela přes okraj stolu.
- Zajistěte, aby konvice stála vždy na rovném a pevném podkladu.
- Nepokoušejte se sami opravovat konvici, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to příslušnému kvalifikovanému odbornému servisu.

- Nepoužívejte konvici pod širým nebem nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo konvice mokýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Konvice je určena pouze k ohřívání čisté vody.
- Nikdy do konvice nevkládejte sypané čaje, sáčkové čaje ani jiné směsi na výrobu nápojů.
- **UPOZORNĚNÍ: Neponořovat do vody!** Konvici ani podstavec nikdy neponořujte do vody. Zabraňte styku vody se spojovacím konektorem na konvici a na podstavci.
- Zabraňte polití zástrčky!
- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Spotřebič čistěte pravidelně viz. Čištění a údržba.
- Hladina vody musí být mezi značkami MAX a MIN.

POPIS KONVICE

1) Podstavec
2) Tělo konvice
3) Ukazatel hladiny
4) Hubička konvice
5) Filtr uvnitř hubičky
6) Víko
7) Tlačítko otevření víka
8) Držadlo
9) Vypínač



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Při vložení konvice do podstavce dbejte na řádné usazení.
- Nikdy nesnímejte konvici z podstavce dříve, než se automaticky vypne, aby nedošlo k poškození kontaktů! Výrobek je určen pro krátkodobý styk s čistou vodou.
- Není určena ke skladování tekutin. Neponechávejte proto vodu v konvici stát déle než 4 hodiny.
- Před prvním použitím odstraňte případné nálepky a balicí materiál z povrchu či vnitřku konvice (neodstraňujte výrobní štítky na spodku konvice a podstavce).
- Ověřte si před zapojením konvice do zásuvky, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v síti.
- Dvakrát uvařte konvici naplněnou do maxima čistou vodou. Uvařenou vodu vždy vylijte. Před vařením vždy vypláchněte konvici a filtr čistou vodou.
- Pravidelné čištění konvice od případného vodního kamene udržuje optimální výkon konvice. Interval čištění závisí na tvrdosti vody Vašeho vodního zdroje.

POUŽITÍ

1. Sejměte konvici z podstavce.
2. Stiskem tlačítka na držadle otevřete víko konvice.
3. Naplňte požadované množství vody.
4. Jemným tlakem zavřete víko.
   Pozn.: Nepřeplňujte konvici nad značku MAX na ukazateli vodní hladiny, jinak může dojít k vystřikování vařící se vody z hubičky konvice. Minimální množství vody nesmí být menší než značka MIN na ukazateli.
5. Umístěte konvici na podstavec.
6. Zapojte přívodní šňůru do elektrické sítě s odpovídajícím napětím uvedeném na štítku podstavce.
7. Zapněte konvici stlačením vypínače dolu. Světelný indikátor zapnutí se rozsvítí.
8. Pro přerušení ohřevu vody přizvedněte vypínač nahoru.
9. Po dokončení varu se konvice automaticky vypne.
10. Sejměte konvici z podstavce a můžete rozlévat horkou vodu.
    Pozn.: Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že je vypínač vypnutý a indikátor zapnutí nesvítí. Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu je nutno odstranit usazeniny viz Čištění a údržba.

konvice_RK1701aRK1702_93957a93958_navod.indd 5 24.10.2025 12:30:18

FILTR

Aby se zabránilo vniknutí částeček usazenin do připravovaných nápojů, je konvice opatřena filtrem. Filtr neodstraňuje vápník rozpuštěný ve vodě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že podstavec je odpojen od elektrické sítě.
- Vnější povrch konvice a podstavce čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Neponořujte konvici ani podstavec do vody.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čistící prostředky, brusné materiály a nemyjte ani konvici ani podstavec v myčce na nádobí.
- Nikdy nedovolte, aby voda pronikla ke konektoru konvice ani podstavce.
- Konvici i podstavec vždy otřete do sucha.

ODSTRAŇOVÁNÍ USAZENIN

Usazeniny odstraňujte minimálně dvakrát ročně nebo častěji, je-li to potřeba.
Pokud se konvice vypíná před dosažením varu vody je nutno odstranit usazeniny.
Pravidelné odstraňování usazenin podporuje nejlepší funkci konvice.
Tvorba usazenin velmi závisí na kvalitě vody ve Vašem zdroji.
Pro odstranění usazeni lze použít:

1. Speciální čistič pro odstraňování usazenin pro rychlovarné konvice.
2. Ocet: Naplňte konvici cca 0,5L octa. Nechte stát bez vaření cca 30 minut. Vylijte ocet a konvici 2x až 3x vypláchněte čistou vodou.
3. Kyselina citronová: Uvařte 0,5L vody, přidejte 25g kyseliny citronové a nechte stát 15 minut. Vylijte obsah a konvici 2x až 3x vypláchněte čistou vodou.
4. Čistidla pro napařovací žehličky mohou konvici poškodit.

OPĚTOVNÉ ZAPNUTÍ KONVICE PO VYPNUTÍ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

Nechte konvici vychladnout po dobu cca 5 minut před opětovným použitím. Nalijte vodu a konvici zapněte. Po cca 15 minutách se konvice zapne a začne opět vařit vodu.

konvice_RK1701aRK1702_93957a93958_navod.indd 6 24.10.2025 12:30:18

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití.
Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: **Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník**
tel.: 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

konvice_RK1701aRK1702_93957a93958_navod.indd 8 24.10.2025 12:30:18